

BXX XXXX 292 rev.0 - 03/10, pág. 1/16



CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO modelo R38

Manual de Instruções (Março/2010)

ÍNDICE

1 - DESCRIÇÃO GERAL	03
2 - FUNÇÕES DO FRONTAL	03
3 - PROGRAMAÇÃO 3.1 - Programação rápida do Set Point 3.2 - Menu de programação dos parâmetros 3.3 - Proteção dos parâmetros mediante senha de acesso 3.4 - Programação personalizada dos parâmetros e níveis de programação 3.5 - Reset da configuração 3.6 - Função ligado/stand-by	03 04 04 04 05
4 - INSTRUCÕES PARA INSTALAÇÃO E USO 4.1 - Montagem mecânica 4.2 - Ligações elétricas	06
5- MAPA DE CONFIGURAÇÃO	07
6 - CONFIGURAÇÃO 6.1 - Parâmetro <i>SPL</i> : limite inferior do Set Point	08
6.2 - Parâmetro 5P#: limite superior do Set Point	08
6.5 - Parâmetro <i>RL</i> : valor do alarme 6.6 - Parâmetro <i>Eun</i> : habilitação do auto-tune 6.7 - Parâmetro <i>PB</i> : banda proporcional	80
6.8 - Parâmetro と r: Tempo de integral 6.9 - Parâmetro とdtd: Tempo de derivada	80
6.10 - Parâmetro 5Ε ₀ : tipo de sensor de entrada 6.11 - Parâmetro d ^ρ : ponto decimal 6.12 - Parâmetro <i>C</i> θ: offset da medida	09
6.13 - Parâmetro FŁ: Filtro digital do sinal de entrada	09
6.15 - Parâmetro & r l: tempo de ciclo da saída 1 (Out1)	09
6.17 - Parâmetro d l: histerese da saída 1 (Out1) 6.18 - Parâmetro d l: histerese da saída 2 (Out2) 6.19 - Parâmetro RJE: Funcão do alarme	11
6.20 - Parâmetro ALE: Tempo de inibição na energização ou alteração de Set Point . 6.21 - Parâmetro PcE: Tempo de proteção do compressor	11 11
6.22 - Parâmetro 55£: Tempo de soft start	12
6.25 - Parâmetro <i>PP</i> : Senha de acesso dos parâmetros de configuração	12

7 – TABELA DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO	12
8 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO 8.1 - Indicações de erro	14
9 - DADOS TÉCNICOS	14
10 - DIMENSÕES	15
11 - ESQUEMA ELÉTRICO	15
12 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS	16

Recomendamos que as instruções deste manual sejam lidas atentamente antes da instalação do instrumento, possibilitando sua adequada configuração e a perfeita utilização de suas funções.

1 - DESCRIÇÃO GERAL


O modelo **R38** é um controlador digital microprocessado "single loop", com controles ON/OFF, ON/OFF a Zona Neutra e PID de ação simples com função de **auto-tune** .

O valor do processo é visualizado em um display vermelho de 3 dígitos e o estado das saídas são indicado por LED. Possui até 2 saídas a relé ou tensão para comando de relés de estado sólido (SSR).

O instrumento está disponível para leitura de termopares J ou K (modelo F), termoresistências Pt100 (modelo A), e termistores PTC, NTC ou PT1000 (modelo T),

Outras importantes funções existentes no instrumento são: controle de aquecimento e de resfriamento, função de Soft-Start, proteção dos parâmetros utilizando senha, função de retorno aos parâmetros de fábrica e função de stand-by.

2 – FUNÇÕES DO FRONTAL



- 1 Tecla ①: Pressionado por 5 segundos, permite acesso aos parâmetros no modo de programação. No modo de programação é utilizada para acessar os valores dos parâmetros e para confirmar o valor. No modo de operação normal, pressionado em conjunto com a tecla ② durante 5 segundos, permite desbloquear o teclado. Pressionado em conjunto com a tecla ③ por 2 segundos, permite silenciar o alarme.
- 2 Tecla ** : No modo de programação, é utilizada para decrementar os valores a serem definidos e para a seleção de parâmetros. No

- modo de operação normal, é utilizada para visualizar e alterar o valor do set point.
- 3 Tecla (a): No modo de programação é utilizada para incrementar os valores a serem definidos e para a seleção de parâmetros. Mantida pressionada por 1 segundo, permite sair do modo de programação. Pressionando esta tecla, no modo de operação normal, é exibida a potência de saída do controle.
- 4 **Tecla** ①: Tecla com funcionamento programável no parâmetro "**UbF**". Normalmente utilizada para ligar/desligar o instrumento (modo Stand-by) ou iníciar o ciclo de auto-tune. Pressionado em conjunto com a tecla ② por 2 segundos, no modo de operação normal, permite silenciar o alarme.
- 5 Led Tun: Indica a função auto-tune ativa.
- 6 LED Out1: Indica o estado da saída de controle OUT1 ligada (LED aceso), desligada (LED apagado) ou inibida (LED piscando).
- 7 **Led Out2:** Indica o estado da saída 2 (OUT2) ligada (LED aceso), desligada (LED apagado) ou inibida (LED piscando).
- 8 LED AL: Indica o estado da saída de alarme: alarme ligado (LED aceso) ou alarme desligado (LED apagado).
- 9 LED SET: Indica entrada no modo de programação e o nível da programação dos parâmetros. Também é utilizado para indicar que o instrumento está em stand-by. No modo de funcionamento normal, pisca quando uma tecla é pressionada para sinalizar o acionamento da mesma.

3 - PROGRAMAÇÃO

3.1 - PROGRAMAÇÃO RÁPIDA DO SET POINT "5º /"

Pressione e solte a tecla ③, o display indicará "**\$P I**" e o valor programado. Para modificar o valor, utilize a tecla ⑥ para incrementar ou tecla ⑨ para decrementar.

Estas teclas atuam em passos de um dígito, porém, se forem mantidas pressionadas além de um segundo, o valor incrementará ou decrementará rapidamente. Após dois segundos na mesma condição, a velocidade aumentará a fim de permitir alcançar rapidamente o valor desejado.

Uma vez programado o valor desejado do Set Point 1, pressione a tecla


② ou não pressione nenhuma tecla por cerca de 15 segundos, quando o display retornará ao modo de funcionamento normal.

3.2 - MENU DE PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para ter acesso aos parâmetros de configuração do instrumento, quando a senha de segurança não estiver ativa, pressione a tecla ® e segure por aproximadamente 5 segundos, em seguida o display mostrará o código que identifica o primeiro parâmetro de configuração. Com as teclas ® ou ®, você pode selecionar o parâmetro que se deseja editar. Depois de selecionar o parâmetro desejado, pressione e solte a tecla ® e você verá o valor do parâmetro. Seu valor pode ser modificado utilizando a tecla ® ou ®.

Defina o valor desejado e pressione a tecla ®, o novo valor é armazenado e o display indicará novamente apenas as iniciais do parâmetro selecionado. Utilizando as teclas ® ou ®, é possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo conforme descrito.

Para sair da programação não pressione qualquer tecla durante cerca de 30 segundos, ou pressione a tecla ⓐ até sair do modo de programação (cerca de 1 segundo).



3.3 - PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS MEDIANTE SENHA DE ACESSO


O instrumento dispõe de uma função de proteção dos parâmetros mediante senha de acesso, configuravél através do parâmetro **PP**.

Se você deseja utilizar essa proteção, programe o parâmetro \ref{p} com o número da senha que você quer utilizar e saia da programação dos parâmetros.

Quando a proteção está ativa, para ter acesso aos parâmetros, pressione a tecla P e segure por aproximadamente 5 segundos, em seguida o display indicará a mensagem de exigência de senha r.P. Ao pressionar e soltar a tecla P, o display indicará o valor 0.

Utilizando as teclas (ou), coloque o valor da senha definida, pressione e solte a tecla). Se a senha estiver correta o display mostrará o código que identifica o primeiro parâmetro de configuração e você pode programar os parâmetros da mesma forma descrita no item anterior.

A proteção mediante senha de acesso é desabilitada programando o parâmetro $PP = \mathbf{0FF}$.



3.4 - PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA DOS PARÂMETROS E NÍVEIS DE PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Desde a programação de fábrica, a proteção mediante senha bloqueia o acesso a todos os parâmetros.


Se quiser, depois de ter ativado a senha utilizando o parâmetro **PP**, deixar o acesso de alguns parâmetros de programação sem proteção mediante senha, mantendo a proteção sobre os outros, siga os seguintes passos:

- Acesse a programação utilizando a senha e selecione o parâmetro que ficará com acesso livre da senha de acesso
- Depois de selecionar o parâmetro, se o LED SET estiver piscando, indica que o parâmetro é programável apenas utilizando a senha, e

- está, portanto "protegido" (se o LED **SET** estiver aceso, significa que o parâmetro também é programável sem a utilização de senha, e está, portanto "desprotegido").
- Para alterar a condição de acesso do parâmetro, pressione a tecla

 e mantenha nesta condição, em seguida dê um pulso na tecla

 e. Solte a tecla
 e.
- O estado do LED SET mudará, indicando a nova condição de acesso do parâmetro (LED SET aceso = acesso desprotegido; LED SET piscando = aceso com proteção mediante senha).
- Quando a senha estiver ativada e houver alguns parâmetros "desprotegidos", ao acessar a configuração, aparecerá primeiro os parâmetros "desprotegidos" e por último o parâmetro r.P, através do gual você pode acessar os parâmetros "protegidos".



3.5 - RESET DA CONFIGURAÇÃO - PROCEDIMENTO PARA CARREGAR OS PARÂMETROS COM OS VALORES DE FÁBRICA

O instrumento permite restaurar os parâmetros com os valores de fábrica (default).

- Pressione a tecla ® por 5 segundos. Dê pulsos na tecla ® ou ® até indicar o parâmetro "r.P" (visível se o parâmetro PP for diferente de OFF).
- Dê um pulso na tecla ℗. O visor indicará "**0**"

Em seguida, confirme a senha com um pulso na tecla (P), o visor indicará por 2 segundos a mensagem "---", o instrumento será resetado e todos os parâmetros retornam com os valores de fábrica.

Nota: a lista de parâmetros com os valores de fábrica é indicada no item 7.

3.6 - FUNÇÃO LIGADO / STAND-BY

O instrumento, uma vez alimentado, pode assumir duas condições:

- LIGADO: significa que o instrumento executa as funções de controle.
- STAND-BY: significa que o instrumento não executa nenhuma função de controle e o display é desligado, exceto o LED SET. No caso de falha na alimentação, ao retonar a mesma, o instrumento volta na condição anterior a falha

O comando LIGADO/Stand-by pode ser utilizado, pressionando a tecla 0 por aproximadamente 1 segundo, se o parâmetro $\textbf{\textit{UbF}} = \textbf{\textit{Sb}}$ ou $\textbf{\textit{Sbo}}$.

A transição do estado de stand-by para o estado ligado, não ativa o softstart ou auto-tune, mas ativa a inibição do alarme (somente se na transição do estado de stand-by para o estado ligado, o alarme não estava ativo). Se o alarme for silenciado antes de colocar o instrumento em stand-by, ao retornar o instrumento para o estado ligado, o alarme permanecerá silenciado.

Quando o instrumento está em stand-by com o display aceso (**UbF** = **5b**), o display indica alternadamente a temperatura e a mensagem "**5bb**".

Quando o instrumento está em stand-by com display apagado (UbF = 5bo), somente o LED **SET** fica aceso.

No modo de stand-by é possível acessar o parâmetros de configuração.

4 – INSTRUCÕES PARA INSTALAÇÃO E USO

4.1 - MONTAGEM MECÂNICA

O instrumento, com frontal 35 x 78 mm, foi produzido para montagem em porta de painel. Faça um furo de 29 x 71 mm no painel, e insira o instrumento com as presilhas fornecidas para fixa-lo. Se recomenda a montagem com a guarnição para adequada proteção do frontal

Evite colocar o interior do instrumento em locais sujeito a alta umidade e sujeira que pode causar condensação ou introdução de substâncias ou partes condutoras.

Certifique-se que o instrumento tenha uma ventilação adequada e evite a instalação em locais onde são colocados dispositivos que podem fazer o instrumento operar fora dos limites de temperatura indicado. Instale o instrumento o mais longe possível de fontes que possam gerar interferências eletromagnéticas, tais como motores, contatores, relés, solenóides etc.

4.2 - LIGACÕES ELÉTRICAS

Fazer as conexões ligando apenas um condutor por parafuso, seguindo o esquema correspondente, verificando se a tensão de alimentação é a mesma indicada no instrumento, e se o consumo das cargas ligadas ao instrumento não é superior á corrente máxima pemitida.


Projetado para ligação permanente, não possui interruptor nem dispositivos internos de proteção contra sobrecorrente, portanto, deve-se prever a instalação de um interruptor bipolar como dispositivo de desconexão, que interrompa a alimentação do instrumento.

Este interruptor deve ser colocado o mais perto possível do instrumento e em local de fácil acesso. Proteger todos os circuitos conectados ao instrumento com dispositivos de proteção (ex. fusíveis) adequados para a corrente consumida.

Recomenda-se utilizar cabos com isolação apropriada a tensão, temperatura e condições de uso. Fazer com que os cabos relativos as sondas fiquem distantes dos cabos de alimentação e potência a fim de evitar a indução de distúrbios eletromagnéticos. Se alguns cabos utilizados forem blindados, recomenda-se aterrar-los somente de um lado

Por último, recomenda-se verificar se os parâmetros programados são os desejados e se o funcionamento da aplicação está correto para evitar anomalias que possam causar danos a pessoas, animais ou equipamentos.

5 - MAPA DE CONFIGURAÇÃO



6 - CONFIGURAÇÃO

A seguir é descrito todos os parâmetro que o instrumento pode apresentar. Note que a presença de alguns parâmetros dependem do modelo do instrumento ou da configuração de outro parâmetro.

6.1 - Parâmetro 5PL: limite inferior do Set Point.

Valor mínimo programável como Set Point.

SPL Set Point mínimo (°C/°F)	-99.9 а SPH	-99.9
-------------------------------------	-------------	-------

6.2 - Parâmetro 5PH: limite superior do Set Point.

Valor máximo programável como Set Point.

SPH	Set Point máximo	SPI a 999	999	
3F N	Set Folitt maximo	3FLa 333	222	

6.3 - Parâmetro 5P I: valor do Set Point de controle.

SP I Set Point 1	SPL a SPH	0.0	
------------------	-----------	-----	--

6.4 - Parâmetro **SP2**: valor do segundo Set Point de controle.

Quando a saída 2 é configurada como controle ON/OFF, o instrumento utiliza o set point 1 (**SP1**) para comandar a saída OUT1 e o Set Point 2 (**SP2**) para comandar a saída OUT2.

Set Point 2	SPL a SPH	0.0	
-------------	-----------	-----	--

Nota: Este parâmetro só aparecerá quando a saída 2 for configurada como controle ON/OFF.

6.5 - Parâmetro AL: valor do alarme.

AL Valor do alarme	-99.9 a 999	0.0
---------------------------	-------------	-----

6.6 - Parâmetro Łun: habilitação do auto-tune

Define a forma de início dos cálculos automáticos dos parâmetros do controle PID. Este recurso só aparecerá quando o parâmetro **o IF = H.r.E** ou **E.r.E**.

	Habilitação	ALL	O auto-tune será ativado sempre que o instrumento for ligado. Os parâmetros Pb, Ti e Td ficam ocultos.		
Eun	do auto-tune	onE	O auto-tune será ativado somente na próxima energização do instrumento.	on£	
	υb	O auto-tune será ativado manualmente através da tecla U. Os parâmetros Pb, Ti e Td ficam visíveis.			

Nota: Quando for programado o auto-tune e soft start, ou retardo na alimentação, o instrumento executará primeiro o soft start ou o retardo na alimentação e depois o auto-tune.

6.7 - Parâmetro Pb: banda proporcional

Calculado automaticamente pelo auto-tune, sendo o principal responsável pela estabilização do controle.

Pb Banda proporcional	1 a 200	50.0	
------------------------------	---------	------	--

6.8 - Parâmetro & : Tempo de integral

Calculado automaticamente pelo auto-tune, sendo o principal responsável pela precisão do controle.

Ł٠	Tempo integral	OFF a 999 segundos	200	
----	----------------	----------------------------------	-----	--

6.9 - Parâmetro Ed: Tempo de derivada

Calculado automaticamente pelo auto-tune, sendo o principal responsável pela rapidez da estabilização do controle.

_					
	Łd	Tempo de derivada	OFF a 200 segundos	50	

6.10 - Parâmetro SEn: tipo do sensor de entrada

Seleciona no parâmetro **SE** o tipo de sensor de entrada desejado conforme a tabela abaixo:

		JC	Termopar J	- 40 a 999 °C		
	Modelo F	ER.E	Termopar K	- 40 a 999 °F	טכ	
	IVIOGEIO I	JF	Termopar J	- 40 a 999 °C	J 0L	
		CR.F	Termopar K	- 40 a 999 °F		
	Modelo A	PE.C	PT100	-50.0 a 850 °C*	PEC	
SEn	IVIOGCIO A	PEF	PT100	-50.0 a 999 °F*	,	
250		٦٤٤	NTC	-50.0 a 110 °C*		
		PEE	PTC	-50.0 a 150 °C*		
	Modelo T	nEF	NTC	-58.0 a 228 °F*	مدد	
	IVIOGEIO I	PEF	PTC	-58.0 a 302 °F*		
	-	PIC	PT1000	-50.0 a 850 °C*		
		P IF	PT1000	-58.0 a 999 °F*		

^{*} Obs.: Seleção automática do ponto decimal, quando o parâmetro dP = YES.

6.11 - Parâmetro dP: ponto decimal.

dР	Ponto decimal	985 ou no	YES	

6.12 - Parâmetro [A: offset da medida.

O instrumento permite o ajuste da medida de forma a adequá-la às necessidades da aplicação através do parâmetro "**CR**". É possível programar um offset positivo ou negativo que será simplesmente somado ao valor lido pelo sensor antes da visualização e que será constante para todas as medidas.

CR.	Offset da medida	-300 a 300	0.0	
-----	------------------	------------	-----	--

6.13 - Parâmetro FE: Filtro digital do sinal de entrada.

Através do parâmetro "**F**\mathbb{E}" é possível programar a constante de tempo do filtro de software relativo à medida do valor de entrada de forma a poder diminuir a sensibilidade dos distúrbios de medida, aumentando o tempo de amostragem.

FŁ	Filtro digital de entrada	OFF a 20 (segundos)	1	
	9	(segundos)		

6.14 - Parâmetro o IF: função da saída 1 (Out1)

	Função da saída 1	Hr.E	Controle PID para aquecimento (ação inversa)		
		ברב	Controle PID para refrigeração (ação direta)		
o IF		onH	Controle ON/OFF para aquecimento (ação inversa)	HrE	:
		on[Controle ON/OFF para refrigeração (ação direta)		

6.15 - Parâmetro & !: tempo de ciclo da saída 1 (Out1)

Calculado automaticamente pelo auto-tune. Define o tempo de ciclo para atuação do algoritimo PID.

Er l	Tempo de ciclo da saída 1	I a 250 (segundos)	20		
------	---------------------------	-----------------------	----	--	--

6.16 - Parâmetro o2F: função da saída 2 (Out2)


Se o parâmetro **o IF** for configurado com o valor **H.r.E** ou **L.r.E**, o parâmetro **o2F** pode ser configurado conforme a tabela abaixo:

		no	Saída desativada		
		HAL Alarme absoluto de máxima			
	Função da	LAL	Alarme absoluto de mínima	no	
02F	saída 2	ь.Я.	Alarme relativo de janela (simétrico ao Set Point)		
		SHB	Alarme relativo de máxima		
		aru	Alarme relativo de mínima		

Se o parâmetro **o IF** for configurado com o valor **on.H** ou **on.C**, o parâmetro **o2F** pode ser configurado conforme a tabela abaixo:

		no	Saída desativada		
		HRL	Alarme absoluto de máxima		
		LAL	Alarme absoluto de mínima		
		ЬЯL	Alarme relativo de janela (simétrico ao Set Point)		
	Função da saída 2	SHR	Alarme relativo de máxima		
02F		dLR	Alarme relativo de mínima	no	
		SPE	Controle ON/OFF para refrigeração, com valor ajustado no parâmetro 5P2		
		SPH	Controle ON/OFF para aquecimento, com valor ajustado no parâmetro 5P2		
		Πr	Controle ON/OFF com zona neutra (saída o2F com ação oposta a que foi configu- rada no parâmetro <i>o IF</i> , e a histerese torna-se a zona neutra)		


 $\mathit{LRL} = \mathsf{ALARME}$ ABSOLUTO DE MÍNIMA: o alarme é ativado quando a temperatura atinge um valor inferior ao programado no parâmetro RL .




 $\mathit{HRL}=\mathsf{ALARME}$ ABSOLUTO DE MÁXIMA: o alarme é ativado quando a temperatura atinge um valor superior ao programado no parâmetro RL .




dLR = ALARME RELATIVO DE MÍNIMA: o alarme é ativado quando a temperatura atinge um valor inferior a [5P I - RL].



dHR = ALARME RELATIVO DE MÁXIMA: o alarme é ativado quando a temperatura atinge um valor superior a [5P + RL].




bRL = ALARME RELATIVO DE JANELA: o alarme é ativado quando o valor de processo atinge um valor inferior a [5P + RL] ou quando o valor de processo atinge um valor superior a [5P + RL].



NOTA: O funcionamento a Zona Neutra é utilizado para controles que possuem um elemento que causa um incremento positivo (ex: aquecedor, umidificador, etc.) e um elemento que causa um incremento negativo (ex: refrigerador, desumidificador, etc.).

O controlador funciona do seguinte modo: desliga as saídas quando o valor de temperatura atinge o valor ajustado (Set point) e liga a saída de aquecimento quando o valor de temperatura é menor que [SP-d1] ou liga a saída de refrigeração quando o valor de temperatura é maior que [SP+d2].



6.17 - Parâmetro d l: histerese da saída 1 (ĐuŁ /)

Parâmetro relativo ao Set Point que estabelece o valor de ativação da saída 1 para o funcionamento com controle ON/OFF.

d l	Histerese da saída 1	1.0 a 999	1.0	

6.18 - Parâmetro לב: histerese da saída 2 (סבל)

Parâmetro relativo ao Set Point que estabelece o valor de ativação da saída 2 para o funcionamento com controle ON/OFF.

95	Histerese da saída 2	1.0 a 999	1.0	

6.19 - Parâmetro ALF: Função do alarme

- ALARME COM REARME AUTOMÁTICO: o alarme permanece ativo apenas nas condições de alarme.
- ALARME MEMORIZADO: o alarme será ativado quando existirem as condições de alarme e permanecerá ativado mesmo que tais condições deixem de existir, até que sejam pressionadas as teclas ① + ② por 2 segundos.
- ALARME SILENCIÁVEL: o alarme será ativado quando existirem as condições de alarme e pode ser desativado pressionando as teclas (ii) + (P) por 2 segundos., mesmo que as condições de alarme permanecam.

	- ~	AL	Rearme automático		
RLF	Função do alarme	ALn	Memorizado	RL	
	ao alamie	RLR	Silenciável		

6.20 - Parâmetro ALE: Tempo de inibição na energização ou na alteração de Set Point

Ao serem verificadas as condições de alarme (na energização ou na alteração do Set Point), é iníciada a contagem do tempo de retardo programado no parâmetro #LE (expresso em horas.minutos) e após este período, o alarme será ativado.

RLE	Tempo de inibição do alarme	0FF a 9.59 (HH.mm)	OFF	
-----	-----------------------------	-----------------------	-----	--

6.21 - Parâmetro PcL: Tempo de proteção do compressor

Utilizado para limitar as partidas consecutivas do compressor, em outras palavras, define o tempo mínimo entre a desativação e ativação da saída de controle para refrigeração. Este parâmetro estará disponível quando uma das saídas for programada como controle para refrigeração.

Pct	Tempo de proteção do compressor	0FF a 9.59 (HH.mm)	OFF	
-----	---------------------------------	-----------------------	-----	--

6.22 - Parâmetro 55£: Tempo de soft start

A função de Soft-Start permite limitar a potência de controle no acionamento do instrumento por um período de tempo prefixado. Esta função é útil quando o dispositivo comandado pelo instrumento (somente em controle PID) pode ser danificado por receber uma potência elevada antes de entrar em condições de regime (por exemplo, no caso de alguns tipos de aquecedores). A função de Soft-Start é configurada pelos parâmetros 55£ (tempo de soft start) e 55P (potência de soft start).

SSŁ	Tempo de soft start	0FF a 9.59 (HH.mm)	OFF	
-----	---------------------	-----------------------	-----	--

Nota: Quando o controle for configurado como ON/OFF, o tempo de soft start pode ser utilizado como tempo de retardo na energização e o parâmetro SSP fica oculto com valor "0".

Obs.: O soft start também é finalizado por temperatura, com valor fixo em 2° antes de atingir o set point de controle.

6.23 - Parâmetro 55P: Potência de soft start

1				
ı	SSP	Potência de soft start	OFF a 100%	OFF

6.24 - Parâmetro UbF: Função da tecla ①

		no	Nenhuma função		
UbF	Função da tecla	Eun	Ativa o auto-tune manual		
UBF da	Ū _	Sь	Modo stand-by	no	
		Sbo	Modo stand-by com display apagado		

6.25 - Parâmetro PP: Senha de acesso dos parâmetros de configuração

PP	Senha de acesso	OFF - 1a 999	OFF	
----	-----------------	--------------	-----	--

6.26 - Parâmetro Lo: Tempo para bloqueio automático do teclado

Este parâmetro é utilizado para definir o tempo que o instrumento irá aguardar antes de bloquear automaticamente o teclado. A temporização é iniciada após pressionar qualquer tecla.

Lo	Tempo de bloqueio do teclado	OFF a 30 (minutos)	OFF	
----	------------------------------	-----------------------	-----	--

7 – TABELA DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO

A seguir é descrito todos os parâmetro que o instrumento pode apresentar. Note que a presença de alguns parâmetros dependem do modelo do instrumento ou da configuração de outro parâmetro.

	Par.	Descrição	Faixa	Def.	Note
1	SPL	Set Point mínimo	-99.9 a SPH	-99.9	
2	SPH	Set Point máximo	SPL a 999	999	
3	SP I	Set Point 1	SPL a SPH	0.0	
4	SP2	Set Point 2	SPL a SPH	0.0	
5	AL	Valor do alarme	-99.9 a 999	0.0	
6	Eun	Habilitação do auto-tune: RLL = o auto-tune será ativado sempre que o instrumento for ligado. Os parâmentros Pb, Ti e Td ficam ocultos anE = o auto-tune será ativado somente na próxima energização do instrumento ub = o auto-tune será ativado manualmente através da tecla U. Os parâmetros Pb, Ti e Td ficam visíveis.	ALL / onE / ub	on E	
7	РЬ	Banda proporcional	Ia 200	50.0	
8	Ł,	Tempo integral	OFF a 999	200	
9	Łd	Tempo de derivada	OFF a 200	50	
		Modelo F: $_{\it U}\mathcal{E}={\rm termoparJcomvisualização^{\circ}C}$ $_{\it U}\mathcal{E}={\rm termoparKcomvisualização^{\circ}C}$ $_{\it U}\mathcal{F}={\rm termoparJcomvisualização^{\circ}F}$ $_{\it U}\mathcal{E}={\rm termoparKcomvisualização^{\circ}F}$	JC / C8C / JF / C8F	JC	
10	SEn	Modelo A: $P + C = P + 100 \text{ com visualização em }^{\circ} C$ $P + F = P + 100 \text{ com visualização em }^{\circ} F$	<i>P</i>	ዖቲር	
		Modelo T: $n \in L = NTC$ com visualização em °C $p \in L = NTC$ com visualização em °C $n \in L = NTC$ com visualização em °F $p \in L = PTC$ com visualização em °F $p \in L = PTC$ com visualização em °C $p \in L = PTC$ 000 com visualização em °C $p \in L = PTC$ 000 com visualização em °F	nEE / PEE / nEF / PEF / P IE / P IF	nξξ	

	Par.	Descrição	Faixa	Def.	Note
11	dР	Ponto decimal	yE5 ou ∩o	0	
12	C A	Offset da medida	-300 a 300	0.0	
13	FŁ	Filtro digital de entrada	OFF a 20 (segundos)	1	
14	o IF	Função da saída 1: #rE = Controle PID para aquecimento (ação inversa) £rE = Controle PID para refrigeração (ação direta) an# = Controle ON/OFF para aquecimento (ação inversa) an£ = Controle ON/OFF para refrigeração (ação direta)	HrE / [rE / anH / an[HrE	
15	Er I	Tempo de ciclo da saída 1	1 a 250 (segundos)	20	
16	o2F	Função saída 2, se alF = HrE ou £rE: no = Saída desativada HRL = Alarme absoluto de máxima £RL = Alarme absoluto de mínima bRL = Alarme relativo de janela (simétrico ao Set Point) dHR = Alarme relativo de máxima dLR = Alarme relativo de mínima	no / HRL / LRL / bRL / dHR / dLR	co	
17	oZF	Função saída 2, se alF = anH ou na C: na = Saída desativada HBL = Alarme absoluto de máxima LBL = Alarme relativo de janela (simétrico ao Set Point) dHB = Alarme relativo de máxima dLB = Alarme relativo de mínima SPE = Controle ON/OFF para refrige- ração, com valor ajustado no parâmetro SP2 SPH = Controle ON/OFF para aqueci- mento, com valor ajustado no parâmetro SP2 nc = Controle ON/OFF com zona neutra (saída oF2 com ação oposta a que foi configurada no parâmetro a IF, e a histere- se torna-se a zona neutra)	no / HRL / LRL / bRL / dHR / dLR / SPE / SPH / nr	no	
18	d 1	Histerese da saída 1	1.0 a 999	1.0	
19	95	Histerese da saída 2	1.0 a 999	1.0	

	Par.	Descrição	Faixa	Def.	Note
20	ALF	Função do alarme: RL = Rearme automático RLn = Memorizado RLR = Silenciável	RL / RLn / RLR	AL	
21	ALF	Tempo de inibição do alarme	OFF a 9.59 (HH.m.	m) <i>OFF</i>	
22	PcŁ	Tempo de proteção do compressor	OFF a 9.59 (HH.m.	m) <i>OFF</i>	
23	SSŁ	Tempo de soft start	OFF a 9.59 (HH.m.	m) <i>OFF</i>	
24	SSP	Potência de soft start	OFF a 100 (%)	OFF	
25	UbF	Função da tecla U: no = Nenhuma função £un = Ativa o auto tune manual 5b = Modo stand-by 5bo = Modo stand-by com display apagado		no	
26	PP	Senha de acesso OFF a 999 OFF		OFF	
27	Lo	Tempo de bloqueio do teclado	OFF a 30 (minutos)	OFF	

8 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

8.1 – INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
	Interrupção do sensor	
טטט	Variavel de medida abaixo do limite do sensor	Verificar a correta conexão do sensor com o instrumento e se o
000	Variavel de medida acima do limite do sensor	mesmo funciona perfeitamente.


8.2 – OUTRAS INDICAÇÕES

indicação	Motivo	
SŁb	Instrumento em stand-by	
Ln	Teclado bloqueado	
LF	Teclado desbloqueado	
od	Retardo de ativação da saída de controle na energização do instrumento	
SFŁ	Instrumento executando o soft start	


9 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (especificar)	Vca/Vcc	100 a 240 (±10%) ou 24 (-15% a +10%)
,,	Vcc	12 (-15% a +10%)
Frequência da rede	Hz	48 a 62
Consumo	VA	5 aproximadamente
	Modelo F	J (-40 a 999 °C / °F)
	Wodelo I	K (-40 a 999 °C / °F)
Entradas	Modelo A	Pt100 (-50.0 a 850 °C / -58.0 a 999 °F)
Entradas		NTC (-50.0 a 110 °C / -58.0 a 228 °F)
	Modelo T	PTC (-50.0 a 150 °C / -58.0 a 302 °F)
		Pt1000 (-50.0 a 850 °C / -58.0 a 999 °F)
Precisão da indicação	%	± 0.5% FE ± 1 digito a 25 °C da temperatura ambiente
Saídas		até 2 saídas a relé SPDT 8A@250Vca AC1 ou tensão para acionamento de chave estática 10 Vcc ± 20% / 20 mA
Controle	lógica	PID ou ON/OFF
Vida útil dos relés		1 x 10⁵ operações mecânicas
Tempo de amostragem	segundo	1
Display		1 display com 3 dígitos vermelho, 12 mm de altura
Temperatura	operação	0 a 50 °C
Temperatura	armazenamento	-10 a +60 °C
Umidade relativa do ar	%	20 % a 95% (sem condensação)
Conexões elétricas		terminais com parafusos 2,5 mm²
Caixa	material	plástico auto-extinguível UL 94 V0
Grau de proteção	frontal	IP 65 com guarnição
Peso	gramas	115 aproximadamente
D: "	Frontal	35 x 78 mm
Dimensões	profundidade	64 mm
Instalação	mm	porta de painel (espessura máxima 12 mm) com abertura de 29 x 71
Grau de poluição		2
Categoria de instalação		II
Tensão de isolação		2300 V rms conforme EN61010-1
Classe de proteção contra choques elétricos		frontal em classe II
Compatibilidade eletro- magnética e requisitos de segurança		Diretiva EMC 2004/108/CE (EN 61326), Diretiva BT 2006/95/CE (EN 61010-1)


10 - DIMENSÕES (mm)



11 - ESQUEMA ELÉTRICO



12 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



COELMATIC Ltda.

FÁBRICA: Avenida dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000

Vendas/Administração: Al. Vicente Pinzón, 173 - 9º a. - São Paulo - SP - Brasil - Cep 04547-130 - Fone Fax: (011) 2066-3211

Assist.Técnica/Exped.: R. Casa do Ator, 685 - Cep 04546-002 - São Paulo - SP - Brasil - Fone: (011) 3848-3311 - Fax: (011) 3848-3301

Representantes e distribuidores em todo o Brasil e América Latina.

info@coel.com.br

www.coel.com.br

